

Montážny kufor k mechanickým spojkám

Pre montáž spojok UCN je potrebné mimo bežného náradia používať ešte náradie špeciálne. Jedná sa o vyvrtavaciu súpravu, nože na káblový plášť, dierovacie kliešte, otváracie prípravky a podobne. Všetky tieto nástroje sú súčasťou tohto kufra.



Označenie	Objednávacie číslo	Použitie
Montážny kufor pre UCN	S45055-M119-A13	kompletne vybavený
Súčasti kufra		
Prázdny kufor Vložka do kufra Vložka do veka kufra Vyvrtavacie náradie Náhradný nôž Vyťahovacie náradie Otvárací klin	C46365-K1-A1 C45365-A4-C20 C45365-A4-C23 C45407-A62-A13 C45407-A62-C6 C45407-A62-A7 C45197-A127-B115	pre uloženie kompletnej sady náradia pre vŕtanie otvorov v koncových čelách pre vyvrtavacie náradie pre uzatváranie a otváranie UC spojok s kovovými uzatváracími lištami k otváraníu UCN spojok s umelohmotnými uzatváracími lištami
Párač plášťa kábla KMS-K Dierovacie kliešte	S45056-Z472-A3 C45407-A62-A4	pre pozdĺžne rezanie umelohmotného káblového plášťa pre dierovanie umelohmotného káblového plášťa, čím sa umožní namontovať plášťové svorky -pre prevádzanie montáže plášťových svoriek,
Nástrčkový kľúč 10x10 mm	S45056-Z426-A3	prepojovacích lišt a pre obsluhu vyvrtavacieho náradia

Montážny kufor k mechanickým spojкам

pokračovanie tabuľky z predch. strany

Označenie	Objednávacie číslo	Použitie
Nástrčkový kľúč 11x11 mm	S45056-Z426-A24	pre prevádzanie montáže zemných skrutiek a skrutkových zátiok na UCN spojках
Nástrčkový kľúč 13x13 mm	S45056-Z426-A2	pre montáž koncových čiel UCN spojok
Očkový kľúč 10 mm	S45056-Z468-A29	pre montáž plášťových svoriek
Mazivo 50g	S45056-Z901-H460	pre vyvítavacie náradie
Nožnice	S45056-Z405-A6	pre strihanie tesniacej pásky apod.
Štiepacie kliešte	S45056-Z301-H83	k odstraňovaniu prebytku tesniacich pások
Imbusový kľúč 4 mm	S45056-Z445-A8	pre výmenu noža vo vyvítavacom náradí
Stojan	C45407-A62-C137	pre vyvítavacie náradie
Nastavovací návod	S45055-M119-P430	pre vyvítavacie náradie

